田クシャングアーケーにの調館の日本



とのは無線をはいられる。

位形 N が超えないよう アータ

総消費電力を超えないように自動的に火力を制限します。 総治費電力の切り替えについては、お買い上げの販売店または「CA製鉄口Jicの相談ください(*P.51) ※総消費電力5.8kWまたは4.8kW (設置時に設定) 以内で同時に使えますが、

- キーを押してもスタートできない。
- ・火力が上げられない(「アアアッ」と騙る)。● ものアーターの火力を下げてから再業作してください。
- 左・右1Hヒーターで同時に「揚げもの」はできません。 ≪中央ヒーターとグリルは、同時に使用できません ※左IHヒーター、グリルの同時使用時は、左IHヒーターの最大火力は「9」までです

左・右エドーター

c 67, ထ ٨ 6 m 4 3 N F; ⊀

総制なり 本・右IHヒーター 暇大2.5kW

- 機がある 広・右IHヒーター 闘大1.5kW
- **殿大1.2kW** 中央に一クー

拉奈地 | 2018年1148 | 1.2kW

600W相当、900W相当、1.2kW グリル使用中は、上記消費電力の他に触媒用加熱ヒーターS50Wが消換されます。 翻冊

こんなときは安全機能が働きます

約30秒後にブザーが鳴り自動的に通電を停止 約30秒後にブザーが弱り自動的に通憶を停止します。(金属製小物を取り除くか、または錫を 交換してください) 읆 左・右IHヒーターの上に、ナイフやフォークなどの金属製小物がある。または直径(15cm未満)の 通鼈中に左・右THヒーターから鍋をおろしたり、 の位置が大きくずれた 鍋無し自動停止 金属小物模知自動停止

ブザーが鳴り自動的に通電を停止します。 関盟が ヒーター通電後、約45分経過した。 (グリルニュー「手動」は約30分) 天ごら端の饂飩の反りや数形が大きい。 切り忘れ防止自動停止 場げもの緒反り検知自動停止

火力胡御しても線底温度が異常に上昇した場合は ブゲーが繰り自動的に通電を停止します。(鍋底 の厚み、異物付着、または吸・排気口を確認して ください)火力が弱い場合や鍋の種類によっては、 この機能が働かないことがあります。(参P.39 (グリル庫内を治却してください) (**P.39 ブザーが鳴り自動的に通電を停止します 段・排気口がふさがれたりして、本体内部の温度が 異常に上昇した。 グリル単内の消散が、関係に上昇した。 鍋底温度が異常に上昇した。 過熱防止自動停止 グリル過熱防止自動停止

自動的に電源が切れます。(高温注意表示を行っているときは働きません) オートパワーオフの時間の切り替えについては、お買い上げの販売店または「ご相談窓口」にご相談ください(参P51) オートパワーオフ 雪源[入]の状態で、約10分(または約30分)放置された。

インと述るができる場合しなしり

餡原の厚れや汚れに洋癒してください

※鍋底の厚さが薄い(0.8mm以下)鍋は強火でのご使用は控 えてください。(鍋底変形の防止)









参鍋底の水分や汚れ、付着物はふき取ってからご使用くださ

ヒーター (丸表示)の中央に置きます が調









みばを騙さず、こまめに火七間数します

鍋の加熱が早いのだ、





18 s 朝火 中火 強火 ## H # 12/2


にまめに火力 調節する

同じ鍋でも、左右のIHKーターによって火力が異なる場合があります

※IHヒーターの特性や冷却具合が左右で全く同じにはならないため、同じ鍋でも火力が異なる場合があります。

%P,36

® P,39



単にしいれ

の音が出る場合があります。これは磁力(磁力線)による鍋の振動で、異常ではありません。そのままご使用ください。 ◎使用中に鍋から「ジー」、「カチカチ」、「キーン」など

高温注意表示が消えるまで触らないようにしてくだ

トップブレートやグリルが南温 (約80℃以上) になっている。

温注意表示

さい。電源を切っても温度が下がるまで表示します

◎使用中や使用後しばらくは、本体内部の温度上昇を抑えるために治却ファンを回します(最大約90秒)。 そのため治却ファンの音と本体から少し風が出ます。 異常ではありません。






るのである。大学では、できらいで

左-右JHヒーターが 使えます お好みの火力で調理します

●右IHヒーターで説明しています



右IHKーターで「中火」を設定した場合 ●設定した火力をランプで表示します 显 ¥ H 火力を設定すると 左・右」エトーター 器 (J) [4] 電源を入れる(ランブが点灯します)

を「パシ」と配る形の苗つ、

電腦 四//公

ITカーターの中状に個へ

材料を入れた鍋を

通電をスタートすると ●加熱が始まります。

火力表示ランプを点灯させる

希望の火力を押し、

光思

弱火 中火

が

通電スタート後、調理に合わせて火力を調節 ●火力は、「1」~「12」まで調節できます。

キーを押さないイブゲーが鳴り自動的に解除されまず ●「火力」キーを押した後、約10秒以内に「切/スタート」 調理中に火力を調節するには

通電をスタートすると設定された火力を表示します。

もH myst を押し、通電する

●最終キー操作から約45経過すると、通電を停止します 器火 中火 強火 または ▲ ▼ を押します。

タイマーを使うときは(**P.29


min-lを押し、通電を切る

調理が減むったり

続けて使わないときは

高流

●ドッププレートの温度が約80°C以下になるまですべて の火力表示ランプが点滅して高温注意表示をします。



●火力「12」は火力が強いため、特に少量の材料を調理するときは、鍋やフライパンを締めるおそれがありますので。 火力を下げることをおすすめします。

●火力「12」の連続使用時間は最大約10分です。10分を超えると自動的に火力「11」に下がります。 ●火力「11」「12」の連続使用時間は合計で最大約15分です。15分を超えると自動的に火力「10」に下がります

△警告

●炒めもの・焼きものなど、少量の油を入れて予熱するときや、 予熱の後で油を入れて調理するときは、そばを離れたり、加 使用する油の量が少ないため油温が急激に上がり、発火するおそれ 熱し過ぎない

のぞき込まない

水などの液体やカレー・みそ汁・吸い物・牛乳などの煮物・井物が淡淡沸レー(の素別して飛び散ったり、錆が飛びするでより・大が製作ると、サインやトップソレートが製作るも、それがあるため、加原中や加築後および再加原の製は銀に緩を近づけたり、のそさ込まないようにしてください。



●調理中はそばを離れず、調理の仕 上がりに合わせ、火力を調節する ●鍋底の薄いもの、鍋底が反ってい るフライパンや鍋などは「中火」以 上で予熱すると赤熱する場合があ ●火力が強い場合、鍋ややかんの形 るので注意する 加熱中や加熱後および再加熱の際は、鍋に顔を近づけたり

状などによってはふきこぼれたり 蒸気が勢いよく出るおそれがある ので、沸とうしたら火力を下げる ●煮込みなどで長時間ご使用時は、 途中でかき混ぜるなどし、Adeに ぼれや焦げつかせないようにする 特にタイマーを使用するときは 焦げつきに注意する


●調理するときは食材の加熱状態を均一にする ため火力を弱めにし、よくかき混ぜる



施げもの

度をお知らせし、調理中油温をコントロールします

●右IHヒーターで説明しています



rà:

500g~BDDgの油を入れた付属の天ぶら鍋を

電源を入れる(ランブが点灯します) を「パシ」と配る形で掛つ、 開記へ

ITKーターの中央に職

バアを押し、掲げものランプを

点灯させる 次/疆

を押し、油温を設定する **A**

min-lを押し、通電する

メロディーが配したの園館にす。

gly-lを押し、通電を切る 調理が終わったの

を押し、電源を切る (ランフが消灯します) 続けて使わないときは 高流

禁证 • メニュー選択

. (点) 設定油温

量 点源 닯 メロディー 炯则 **冷蘇**

予熱が終了するとメロディーが鳴って、適温ランフが 参約800gの油で約10分かかります。 点切します。

■験終キー操作から約45分経過すると、通電を停止し

●ドッププレートの過度が約80℃以下になるまですべて の火力表示ランブが点滅して高温注意表示をします。

内属の天ぷら鍋に油800g(880mL)を入れた場合




設定油温は調理時の温度目安です。油量や材料により異なります。また材料が入っていない場合は、やや高めの温度になります

\leq

火災・やけどの原因になります

場げもの・炒めものなどの調理中は(●場けもの・炒めものなどの調理の際、油は效かなくても祭火のおそれがあります



市販のフレイバン・鑑は使わないたください。 右顧の 付属の天心ら鍋以外は絶対に使わない 天心ら鶴以外を使用すると温波調節機能が正しく 動かないことがあり、火災の原因になります。

:由4500g(250ml)~800g(880ml)の範囲で簡單してください。 鍋が湯ったり油量が少ないと、油が過熱され発火するおそれがあります。 また油が がは500g(550mL) 未満では調理しない ●鍋底が変形したものは使わない

油を使う調理をすると きは、使用する油の量が 少ないため油温が急激 ●炒めもの・焼きものなど に上がり、発火するおそ 盤 たないようにし アヘだ さい。また、過熱しない れがありますのでそばを よう火力をこまめに調節



油煙が多く出たり電源を切る

量が多過ぎると、あられてやけどや火災の原因になります。

手動によるお好みの火力では繰げもの類理をしないでください。油の温度を適正にロントロールできないため、油が過熱され発火するおそれがあり、火炎の原因になります。 ●鍋はIHヒーターの中央に置く●揚げもの調理をするときは、必ず「揚げもの」を使用する (**P.18)

順大し

●次のような場合、揚げもの鍋反り検知自動停止が作動し、通電を停止することがあります。 鍋底が反っていたり、変形した鍋を使用した場合 (鍋を交換する (***)P.4 (鍋底の反りは1mm以下のものをご使用ください)

油の種類によっては油煙が出る温度が異なります。(油の説明書を確認してください) 鍋底やトップブレートに異物や汚れが付着している場合(お手入れをする (※ P.32、33) 予熱中に油を注ぎ足した場合 (「揚げもの」の設定をし直す (※P.18) 付属の天ぷら鍋は絶対に空だきしないでください。

揚げもの調理中に他のヒーターで湯を沸かすなどをする場合、湯が跳ねて油の中に入らない 再使用油は油煙が出やすくなります。 ように火力の調節に注意してください。


)廃油凝固剤を使用する場合は、廃油凝固剤の取扱款明書をご覧ください。 |天ぶら鍋の鍋底に垂れた油が固まり、トップブレートが茶色くなることがあります。 汚れている場合は、お手入れをしてください。(※P.32.33)


便利メニュ



左-石JHヒーター 使えます

●使用できる縋(ケトル)には制限があります。。◆P.10 ●右IHに一ターで説明しています。






お願い


●水以外のだし汁やスープ、ミルク、むぎ茶バックなどを ●水量は1~2L(満水量の60%)までとしてください。 ●純油の水格引使用くだかい。 海かさないでください。

●ふたをしてください。

水を入れた鍋ややかんを







▲ | ▼ を押し、湯沸かし調節をする

人力/調整

C.

バナーを押し、湯沸かし表示ランプを

点演させる

電源を入れる(ランブが点灯します)

を「ピッ」と鳴るまで挿し、

開記 くづく

帰滞かし中

ふたの賦悶、水の追加はしないでください。

お湯が滞くとブガーが鳴ります。

アプアッ 是

●鍋の材質・大きさ・水温・水量などにより、お 湯が沸く前にブザーが鳴ったり、沸いてもすぐ に限らない場合があります。また、1分未満で 通電が終わる場合があります。

●お湯が沸くとブザーが鳴り、約1~5分間保温し


火力表示ランプが点滅して高温表示をしている場合は、「ヒッヒッと」と鳴り通電できません

もH Mixer を挿し、通電する

Z

●保温が終わるイメロディーが帰り、自動的に適

電を停止します。



を押し、電源を切る (ランプが消ひします)

電源へ

続けて使わないときは

●トッププレートの過極が後80℃以下になるまですべて



お好みの火力で調理します




●中央Kーター使用中や使用後しばらくは高温になっているので、トップフレートに触れない。 中央Kーターは赤熱し、トップフレートの表面が高温となり、やけどのおそれがあります。 ーターは赤熱し、トップブレートの表面が高温となり、やけどのおそれがあります。




△警告

調理中はそばを離れず、調理の仕上がりに合わせ、火力を調節する







砂剤のけ

●超耐熱ガラスや小さい鍋が使えます

顺烘门

電源を入れる(ランブが点灯します)

一を「カシ」と配を来が描つ、

電源 10/7/

中央アーターの中央に個へ


材料を入れた鍋を

火力「B」ランプを点灯させる

を掛り、

せ上がり/火力/タイマー発電設定

働くため、ヒーターが赤くなったり消えたりすることがあ りますが故障ではありません。(火力[3]の場合でも温 ●中央ヒーターの中に見える斜めのすじは、温度調節機能 ●中央ドーターは、火力のコントロールや温度調節機能が 段間的機能が働き、アーターが赤くなしたり近えたりします) のセンサーです。



中央ヒーター表示ランブが点灯します

mxx+lを押し、通電する

タイマーを使うときは (*** P.29

Warlを押し、通電を切る

調査を終われた。

●トッププレートの温度が約80℃以下になるまで中央と ター表示ランプが伝滅して高油注意表示をします。



(ランプが消灯します)

を押し、電源を切る

電源 17/10

続けて使わない。ともは

Te.

wt. wyを押してから (本) を押しても通電できます。

Q

とうとそのはなら述る言う


₱ ₽.34 必ずセットしてから使います が開び新聞が



支之部

フロントグリル 下ヒーターに直接載せないでください。

別目



●政国には永汉外のもの(アルミドイア・クッキングシート・ドーブンツート・グリ万用の石なだ)を入れて (脂が過熱し、発煙・発火するおそれや調理がうまくできないことがあります) 使用しない

間期の単価をする駅は



受回には水を入れる

、水を入れないと調理がうまくできない場合や通電を停止する 場合があります)

- 触れていると、焦げたり、においや煙が出たり、発火のおそれ 材料が焼鍋からはみ出したり、間からたれないように置く 材料が下ヒーターに触れていないことを確認してください。 があります、
- アラミドケラはカーターに割れないよりに置く 「ヒーターに触れると発火のおそれがあります)
- (焼く場合は、フライパンで「弱火」~「中火」で様子を見なが ガラス容器や陶器容器は、底にアルミホイルを密着させる (焼燭からすべり落ちたり、焼籠の傷つきの原因になります) もちはヒーターに離れるので熱かない の語いてください
 - 閉じるときは、グリルドアがフロントグリルに密着するま

(グリルドア国辺から離や火蒸気が漏れる場合があります)

フロントグリル


調理中は次の点に注意する



(吸・排気力パーをふさぐとグリルドアから煙が漏れたり間 ■吸・排気カバーの上に鍋等を置かない 国や下側に繋がつく指合があります)




働かず、早めに調理が終了したり、調理時間が長くなったりし (摩内の温度が高いまま調理すると、温度センサーが正しく 連続してご使用になる場合は毎回焼網、受皿の汚れを きれいにし、グリル庫内の温度を下げてから調理する ます)



上手に調理ができません)(カウンタートップを焦がしたり、 本体の上部が異常に過熱され、やけどの原因になります)

換気扇を使用する

|調理中、グリルドアがくもったり、周りに露が付いたりす ることがあるので、周りに付いた露はふきんでふき取る (調理中、排気口から煙が出ます)



カウンタートップ

●通電してしばらくの間、前回の調理でヒーターについた脂が加熱されにおいや煙が出ることがあります。 ●調理中、材料の脂などが下ヒーターや受皿に落ちると、においや煙が多く出ることがあります。 お知られ

●調理中はヒーターがついたり消えたりしますが、温度調節しているためで故障ではありません。 調理直後にグリルドアを引き出すと、煙が前面から出ます。特に脂分の多い魚などを焼いたあ

●ヒーターのクリーニングを途中で終了したときは、ヒーターについた脂が残るため、次回調理 とは、30秒程度待ってから引き出してください。

●期理メニュー「手動」は上・下ヒーターの通電を細かく切り替えて両面を焼き上げるため、ヒー をするとき、最初ににおいや煙が出ることがあります

ターが赤くならなかったり、調理メニュー「丸焼き」「切身・干物」「つけ焼き」で調理するとき よりも仕上がりに時間がかかる場合があります。

16 調用後

(長時間グリルを使用すると、取っ手が熱くなる場合があり ●グリルドアの取っ手の下側が熱くなるので注意する 焼網、受皿は使うたびにお手入れをする (*** P.35

●グリルドアは、取っ手の中央部を持ってゆっくりと開閉

(調理物が焼網から落ちる場合があります)

